GUIDE D'UTILISATION CUVES À EAU PRÉ-ÉQUIPÉE



Attention, la vanne et le flotteur sont situés à l'intérieur de la cuve et maintenus par une sangle coincée dans le couvercle. Avant d'ouvrir le couvercle, tenir cette sangle pour éviter qu'elle ne tombe au fond de la cuve, vous empêchant alors de récupérer vos produits.



Fixation du robinet flotteur :

La base du robinet est déjà installée en haut de la cuve. Emboitez le flotteur sur cette base (à l'intérieur de la cuve) grâce à ses ergots.



Fixation de la vanne :

La traversée de paroi est déjà installée sur le bas de la cuve. Vissez la vanne fournie sur le filetage de la traversée (à l'extérieur de la cuve).

